

Come si costruisce con PROFI-DEKO:

- **PREPARAZIONE**: La superficie da rinforzare deve essere preparata con una profondità di almeno 30mm. Il terreno deve essere livellato e reso stabile. La graniglia deve essere lavata e ben asciugata prima della mescola.
- **MISCELA**: Miscelare per 5 minuti, 3 sacchi di graniglia (tipo 2 o 3) 75kg per 1,5mq con spess. da 3mm. Per spessori maggiori quantità in proporzione.
- **APPLICAZIONE**: Versare la miscela sulla superficie preparata, dopo aver sistemato un telo di pacciamatura. Spandere con una pala, livellare con spatola o piastra vibrante leggera utilizzando anche una livella.
- **TRATTAMENTI SUCCESSIVI**: La superficie deve essere protetta dalla pioggia per 24 ore. La protezione non deve essere stesa direttamente sulla superficie ma deve essere consentita la circolazione dell'aria.
- **NOTE IMPORTANTI**: Stendere un piccolo campione del prodotto insieme alla graniglia se si hanno dubbi circa l'idoneità della superficie.
- Non adatto per graniglia bianca.
- Asciugare la graniglia lavata completamente: l'umidità può causare una riduzione della resistenza.

LISTINO:

- 1 confezione da 2,5 KG €90,00 (resa 1,5 mq spess. 30mm)
-